

SAMURAI - AUTOMATICKÝ MASTURBÁTOR S FIXACÍ A VIBRACEMI

Český návod k použití | výrobní označení: Samurai belt spinning cup / Premium Masturbator



18+ | Čtěte před použitím

Začněte pomalu, popruhy neutahujte na krev a při bolesti, brnění, necitlivosti nebo otoku okamžitě končete.

1. Určení výrobku

Výrobek je elektrická erotická pomůcka určená pro dospělé osoby. Kombinuje fixační popruhy, automatický pohyb stimulačního pouzdra a samostatně ovladatelné vibrace. Je určen pouze pro osobní použití v souladu s tímto návodem.

2. Technické údaje

Doporučený český název	Automatický masturbátor s fixací a vibracemi
Materiál	ABS + silikon + TPE
Rozměry výrobku	cca 274 × 106 × 78 mm
Hmotnost	cca 447 g
Jmenovité napětí akumulátoru	3,7 V
Výdrž na jedno nabití	cca 60 minut
Doba nabíjení	cca 150 minut

Hlučnost	max. cca 65 dB
Automatický pohyb	9 stupňů
Vibrace	9 stupňů
Nabíjecí rozhraní	USB-C

3. Před prvním použitím

- Nabijte výrobek. Před prvním použitím jej plně nabijte přes USB-C.
- Zkontrolujte stav. Nepoužívejte výrobek, pokud je prasklý, mechanicky poškozený, neobvykle se zahřívá nebo má poškozený nabíjecí konektor.
- Omyjte odnímatelnou TPE vložku. Hlavní tělo výrobku není určeno k úplnému ponoření do vody.
- Použijte lubrikant. Pro TPE vložku doporučujeme lubrikant na vodní bázi.

4. Nasazení a fixace

Uvolněte popruhy, nastavte polohu výrobku tak, aby stimulační otvor přirozeně směřoval k penisu, a popruhy postupně dotáhněte. Fixace má zařízení držet na místě, nikoli škrtit. Pokud cítíte bolest, tlak, brnění nebo necitlivost, zařízení okamžitě povolte nebo sejměte.

5. Ovládání hlavní jednotky

- Zapnutí / pohotovostní režim: podržte tlačítko napájení přibližně 1,5 sekundy.
- Automatický pohyb: krátkým stiskem tlačítka napájení spustíte pohyb; dalšími krátkými stisky přepínáte mezi 9 stupni.
- Vypnutí hlavní funkce: dlouhým stiskem tlačítka napájení zařízení vypnete.
- Vibrace: krátkým stiskem tlačítka vibrací spustíte vibrace; dalšími krátkými stisky přepínáte mezi 9 stupni.
- Vypnutí vibrací: dlouhým stiskem tlačítka vibrací vibrace vypnete.

6. Dálkové ovládání

Dálkové ovládání slouží ke spouštění a přepínání automatického pohybu a vibrací. Krátkými stisky přepínáte jednotlivé stupně, dlouhým stiskem příslušnou funkci vypnete.

Tato verze výrobku nepodporuje ovládání pomocí aplikace.

7. Čištění a údržba

Po použití vyjměte odnímatelnou TPE vložku a omyjte ji vlažnou vodou s jemným mýdlem nebo přípravkem určeným pro erotické pomůcky. Hlavní tělo výrobku otírejte pouze měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemii ani alkohol, pokud výrobce výslovně neuvádí jejich bezpečnost pro dané materiály.

Po vyčištění nechte všechny části důkladně oschnout. Skladujte v suchu, chladu a mimo přímé slunce.

8. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek je určen pouze osobám starším 18 let.
- Nepoužívejte na poraněné, podrážděné, zanícené nebo necitlivé pokožce.
- Při bolesti, krvácení, otoku, výrazném nepohodlí nebo alergické reakci okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Popruhy nepřetahujte. Dlouhodobý tlak může omezit krevní oběh.
- Držte vlasy, šperky, volné oblečení a jiné předměty mimo pohyblivé části.
- Výrobek nepoužívejte během nabíjení.
- Elektrickou část neponořujte do vody.
- Výrobek neupravujte, nerozebírejte a neprovádějte neodborné opravy.
- Z hygienických důvodů je výrobek určen primárně pro osobní použití.

9. Likvidace a právní poznámka

Výrobek obsahuje elektrické součásti a vestavěný akumulátor. Po skončení životnosti jej nevhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte do místa zpětného odběru elektrozařízení.

Před finálním prodejem je potřeba na obalu nebo štítku ověřit identifikaci výrobce, případně dovozce / odpovědného hospodářského subjektu v EU, modelové označení a údaje o shodě. U bezdrátového dálkového ovladače je vhodné mít k dispozici také příslušné informace k rádiovému zařízení, pokud je daná legislativa vyžaduje.